



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СВЕТОДИОДНЫХ ОФИСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК

1. Распакуйте светильник.
2. Подключите сетевой провод на задней крышке светильника
3. Установите светильник в потолочной нише:
 - для потолков типа *АРМСТРОНГ* используйте в качестве опорных элементов направляющие подвесной системы;
 - для *подшивных* потолков из гипсокартона:
 - а) Вырезать отверстие в гипсокартоне с соответствии с установочными размерами. **ВАЖНО!** Минимальное расстояние от нижней поверхности ГКЛ до капитального потолка должно быть не менее 70 мм. В установочной нише не должно быть направляющих и других выступающих элементов.
 - б) Установите специальную раму (*приобретается отдельно*). Для удобства монтажа прикрепите два уголка (*в комплект с рамой*) к одному из боковых ребер рамы. Установите раму в потолочную нишу, отрегулируйте и закрепите уголки. Установите остальные крепежные элементы. Уголки должны плотно фиксировать раму.
 - в) Установите светильник в раму.
 - для *натяжных* потолков монтаж осуществляется с помощью рамы аналогично монтажу в подшивные потолки из ГКЛ. Крепление рамы осуществляется непосредственно к направляющим. Разметку и монтаж направляющих рекомендуется выполнять ДО монтажа потолочного полотна.



НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК

1. Распакуйте светильник.
2. Снимите лицевую панель светильника. Панель снимается с помощью отвертки. Выверните винты на боковых поверхностях светильника.



3. Разметьте установочные отверстия, приложив светильник к опорной поверхности.
4. Заведите сетевой кабель внутрь корпуса светильника через технологическое отверстие в задней крышке светильника.
5. Закрепите светильник, используя крепежные отверстия .
При выборе крепежа учитывайте материал и тип опорной поверхности.
6. Подключите сетевой провод .
7. Установите лицевую панель .

ВНИМАНИЕ! Работы по установке и подключению светильника проводить **ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ СЕТИ!**